



## EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice  
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200  
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

### BC800NT4/ NT2 / NT1

Kontrolná jednotka vstupu pre 4 (NT4) , 2 (NT2), alebo 1 (NT1) dvere, sieťová komunikácia protokolom TCP/IP, možnosť pripojiť 4 čítačky a 4 odchodové tlačidlá (NT4), podporuje čítačky na karty, odtlačky prstov aj kódové klávesnice, 10000 užívateľov, 80000 udalostí v lokálnej pamäti,



#### Vlastnosti :

- Sieťová komunikácia cez TCP/IP
- Kontrola 4, 2 1 dverí
- Až 4 kusy čítačiek (NT4) až 4 x odchodové tlačidlo (NT4)
- 10000 užívateľov
- 80000 udalosti v pamäti
- Anglický softvér v spojení s databázou
- Otváranie dverí na diaľku
- Operačná teplota : -38 až +70 C
- Maximálna vzdialenosť od čítačky po kontrolnú jednotku -100m
- Alarm pre dlhé otvorenie dverí

